



1

### Bande lumineuse du combiné

Indique un **appel entrant** (rouge clignotant)) ou un nouveau **message vocal** (rouge fixe).

2

### Touches de lignes

Chacune correspond à une ligne de téléphone, une numérotation rapide et des fonctionnalités d'appel.

En pressant une touche ligne téléphonique, l'écran affiche l'appel actif pour cette ligne.

Les LED en couleur indiquent l'état de la ligne :

Jaune:  – Appel entrant sur cette ligne

Vert:  – Appel actif, décroché sur cette ligne.

Rouge:  – Ligne partagée en cours

3

### Ecran du téléphone

Affiche les informations concernant mon téléphone.

4

### Boutons Fonctions

Permet l'accès au menu du programme affiché sur votre écran.

Boutons dynamiques en fonction des actions en cours.

5

### Bouton Navigation



Le **Pavé de Navigation** vous permet de naviguer à travers les menus, sélectionner des éléments, et vous déplacer à l'intérieur d'un champ texte.

Le bouton **Sélection** (au centre du pavé de navigation) vous permet de sélectionner ou mettre en surbrillance un élément aussi bien que rallumer le téléphone lorsqu'il est en veille.

6

### Bouton Mise en Attente



Met un appel actif en attente et reprend l'appel mis en attente.

7

**Bouton Conférence**



Initie une **Conférence téléphonique**.

8

**Bouton Transfert**



**Transfère** un appel.

9

**Bouton Haut-parleur / Mains-libres**



Sélectionne le **Haut-parleur/Mains-libres** comme piste audio par défaut et initie un nouvel appel, prend un appel entrant, ou fini un appel. Durant l'appel le bouton est allumé.

La piste audio **Haut-parleur/Mains-libres** ne change pas jusqu'à ce qu'une nouvelle piste audio soit sélectionnée (par exemple, en décrochant le combiné).

Si un casque est connecté, le bouton Haut-parleur le sélectionne comme une piste audio par défaut.

10

**Bouton Casque**



Sélectionne le **Casque** comme piste audio par défaut et permet d'initier un nouvel appel, prendre un appel entrant, terminer un appel. Durant un appel, le bouton est allumé.

L'icône **Casque** dans la ligne en-tête de l'écran du téléphone indique que le Casque est la piste audio sélectionnée par défaut. Cette piste audio ne change pas jusqu'à ce qu'une nouvelle piste audio soit sélectionnée (par exemple, en décrochant le combiné).

11

**Bouton Silence**



Active ou désactive le micro durant un appel. Quand le micro est désactivé, le bouton est allumé.

12

**Clavier Téléphonique**

Il permet de composer des numéros de téléphones, de saisir du texte et, de sélectionner des éléments de menu (en saisissant le numéro de l'élément).

13

**Bouton Volume**



Contrôle le **volume** du **combiné**, du **casque** et du **haut-parleur** (en mode décroché), ainsi que le **volume de la sonnerie** (en mode raccroché).

14

**Bouton Contacts / Annuaire**



Ouvre/Ferme le menu **Contacts/Annuaire**.

Il permet l'accès au **répertoire personnel** et **d'entreprise**.

15

**Bouton Configuration**



Ouvre/Ferme le menu **Configuration**.

Il donne accès aux applications comme le journal d'appel, les préférences, et les informations du téléphone.

16

**Bouton Messages**



Compose automatiquement le numéro de votre système de **messagerie vocale**.

17

**Combiné**

Combiné du téléphone.