

## Commandes Téléphone IP 8831



1

### Ecran du téléphone

Affiche les informations concernant mon téléphone.

2

### Boutons Fonctions

Permet l'accès au menu du programme affiché sur votre écran.

Boutons dynamiques en fonction des actions en cours.

3

### Bouton Navigation

Le **Pavé de Navigation** vous permet de naviguer à travers les menus, sélectionner des éléments, et vous déplacer à l'intérieur d'un champ texte.

Le bouton **Sélection** (au centre du pavé de navigation) vous permet de sélectionner ou mettre en surbrillance un élément aussi bien que rallumer le téléphone lorsqu'il est en veille.

4

### Bouton Haut-parleur / Mains-libres



Sélectionne le **Haut-parleur/Mains-libres** comme piste audio par défaut et initie un nouvel appel, prend un appel entrant, ou fini un appel. Durant l'appel le bouton est allumé.

La piste audio **Haut-parleur/Mains-libres** ne change pas jusqu'à ce qu'une nouvelle piste audio soit sélectionnée (par exemple, en décrochant le combiné).

Si un casque est connecté, le bouton Haut-parleur le sélectionne comme une piste audio par défaut

5

### Clavier Téléphonique

Il permet de composer des numéros de téléphones, de saisir du texte et, de sélectionner des éléments de menu (en saisissant le numéro de l'élément).

6

### Bouton Silence



Active ou désactive le micro durant un appel. Quand le micro est désactivé, le bouton est allumé.

7

### Bouton Volume



Contrôle le **volume** du **combiné**, du **casque** et du **haut-parleur** (en mode décroché), ainsi que le **volume de la sonnerie** (en mode raccroché).