

Commandes Téléphone IP 8845



1

Combiné téléphonique

Lors d'un **appel entrant**, la LED du combiné **clignote en rouge**.

Si vous avez reçu un **nouveau message** sur votre messagerie vocale la LED sur le combiné est **éclairée en rouge**.

2

Ecran du téléphone

Affiche les informations concernant mon téléphone.

3

Caméra

Vous permet de passer des **appels vidéo** avec un autre téléphone IP Cisco ou le softphone Jabber. **Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour masquer la caméra.**

4

Touches de lignes

Chacune correspond à une ligne de téléphone, une numérotation rapide et des fonctionnalités d'appel.

En pressant une touche ligne téléphonique, l'écran affiche l'appel actif pour cette ligne.

Les LED en couleur indiquent l'état de la ligne :

Jaune:  – Appel entrant sur cette ligne

Vert:  – Appel actif, décroché sur cette ligne.

Rouge:  – Ligne partagée en cours

5

Boutons Fonctions

Permet l'accès au menu du programme affiché sur votre écran.

Boutons dynamiques en fonction des actions en cours.

6

Pavé de Navigation



Le **Pavé de Navigation** vous permet de naviguer à travers les menus, sélectionner des éléments, et vous déplacer à l'intérieur d'un champ texte.

Le bouton **Sélection** (au centre du pavé de navigation) vous permet de sélectionner ou mettre en surbrillance un élément aussi bien que rallumer le téléphone lorsqu'il est en veille.

7

Bouton fermeture



Pour terminer un appel téléphonique

8

Bouton Mise en Attente



Place un appel connecté en **Attente**.

9

Bouton Conférence



Initie une **Conférence téléphonique**.

10

Bouton Transfert



Transfère un appel.

11

Bouton Haut-parleur/Mains-libres



Sélectionne le **Haut-parleur/Mains-libres** comme piste audio par défaut et initie un nouvel appel, prend un appel entrant, ou fini un appel. Durant l'appel le bouton s'éclaire en vert.

La piste audio **Haut-parleur/Mains-libres** ne change pas jusqu'à ce qu'une nouvelle piste audio soit sélectionnée (par exemple, en décrochant le combiné).

Si un casque est connecté, le bouton Haut-parleur le sélectionne comme une piste audio par défaut.

12

Bouton Silence



Active ou désactive le micro durant un appel. Quand le micro est désactivé, le bouton s'éclaire en vert.

13

Bouton Casque



Sélectionne le **Casque** comme piste audio par défaut et permet d'initier un nouvel appel, prendre un appel entrant, terminer un appel. Durant un appel, le bouton s'éclaire en vert.

L'icône **Casque** dans la ligne en-tête de l'écran du téléphone indique que le Casque est la piste audio sélectionnée par défaut. Cette piste audio ne change pas jusqu'à ce qu'une nouvelle piste audio soit sélectionnée (par exemple, en décrochant le combiné).

14

Clavier Téléphonique

Permet de taper un numéro de téléphone, saisir du texte et, sélectionner un élément du menu (en entrant le numéro de l'élément).

15

Bouton Volume



Contrôle le **Volume** du **combiné**, du **casque** et du **haut-parleur** (décroché) et le **Volume de la sonnerie**(raccroché).

Eteint la sonnerie du téléphone lors d'un appel entrant.

16

Bouton Contacts/Annuaire



Ouvre/Ferme le menu **Contacts/Annuaire**.

Il permet l'accès au **répertoire personnel** et au **répertoire d'entreprise**.

17

Bouton Configuration



Ouvre/Ferme le menu **Configuration**.

Il donne accès aux applications comme le journal d'appel, les préférences, et les informations du téléphone.

18

Bouton Messages



Appel automatique de votre système de **Messagerie Vocale**.

19

Bouton Retour



Pour retourner à l'écran ou au menu précédent