cisco.

Téléphone IP Cisco 7800 Series pour le contrôle d'appel par un tiers

Guide de démarrage rapide



Votre téléphone

La figure montre un téléphone IP Cisco 7841.

- (1) Indicateur d'appel entrant ou de messagerie vocale
- 2 Boutons de ligne et de fonction
- 3 Touches programmables
- (4) Navigation
- (5) Attente, Transfert et Conférence
- ⁽⁶⁾ Haut-parleur, Casque et Silence
- (7) Messagerie vocale, Applications et Répertoire

8 Volume

Boutons de ligne et de fonction

Utilisez les boutons de ligne et de fonction pour afficher les appels d'une ligne ou pour accéder à des fonctions telles que la numérotation simplifiée.

Les boutons s'allument pour indiquer les états :

- Uert, fixe : la ligne est inactive
- Rouge, fixe : la ligne est en cours d'utilisation
- E Rouge, clignotant : appel entrant ou en attente
- Orange, fixe : la ligne n'est pas enregistrée

Passage d'un appel

Composez un numéro et décrochez le combiné.

Réponse à un appel

Appuyez sur le bouton de ligne rouge clignotant.

Mise en attente d'un appel



2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez de nouveau sur la touche **Attente**.

Affichage de vos appels récents



- 2. Faites défiler l'écran et sélectionnez Historique des appels.
- 3. Sélectionnez une ligne à afficher.

Transfert d'un appel à une autre personne

1. Lors d'un appel qui n'est pas en attente, appuyez

sur Transfert

- 2. Composez le numéro de téléphone de l'autre personne.
- 3. Appuyez à nouveau sur le bouton **Trnsfer** (avant que l'interlocuteur ne réponde ou après).

Ajout d'une autre personne à un appel

- 1. Lors d'un appel actif, appuyez sur Conférence
- 2. Entrez le numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur **Compos**.
- 3. Une fois l'appel connecté, appuyez de nouveau sur **Conférence**.

Téléphone IP Cisco 7800 Series pour le contrôle d'appel par un tiers

Guide de démarrage rapide

Passage d'un appel avec un casque

- 1. Branchez un casque.
- 2. Saisissez un numéro sur le clavier.
- 3. Appuyez sur Casque

Passage d'un appel à l'aide du haut-parleur

- 1. Saisissez un numéro sur le clavier.
- 2. Appuyez sur Haut-parleur

Coupure du son

- 1. Appuyez sur Silence
- 2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.

Écoute de vos messages vocaux

Appuyez sur **Messages** et suivez les invites. Pour consulter les messages d'une ligne spécifique, appuyez d'abord sur le bouton de ligne.

Renvoyer tous les appels

- 1. Sélectionnez une ligne et appuyez sur Renv. Tt.
- 2. Composez le numéro vers lequel effectuer le renvoi, ou appuyez sur Messagerie vocale.
- 3. Lorsque vous revenez, appuyez sur RenvTt.

Réglage du volume lors d'un appel

Appuyez en haut ou en bas du bouton Volume

du casque ou du haut-parleur lorsque vous êtes en communication.

Réglage du volume de la sonnerie

Appuyez en haut ou en bas du bouton Volume

pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous n'êtes pas en communication.

Changement de sonnerie

- 1. Appuyez sur Applications
- 2. Sélectionnez Préférences > Sonnerie.
- 3. Sélectionnez une ligne.
- 4. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
- 5. Appuyez sur Activer et Appliq. pour enregistrer une sélection.

Réglage du contraste de l'écran

- 1. Appuyez sur Applications
- 2. Sélectionnez Préférences > Contraste.
- 3. Appuyez vers le haut pour augmenter le contraste, ou vers le bas pour le diminuer.
- 4. Appuyez sur Enregistrer.

Réglage du rétroéclairage de l'écran (7821, 7841, 7861)

- 1. Appuyez sur Applications
- 2. Sélectionnez Préférences > Minuterie de rétroéclairage.
- Appuyez sur Activé ou Désactivé, ou sélectionnez la durée pendant laquelle le rétroéclairage doit être activé.

Guide de l'utilisateur

L'intégralité du guide de l'utilisateur est disponible sur le site <u>http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/</u> <u>unified-ip-phone-7800-series/tsd-products-support-</u> <u>translated-end-user-guides-list.html</u>.

